Thermex DAY

🛠️ Montáž a zapojení do vodovodní sítě

- **Orientace přípojek:**
    - Modely **DAY O (horní montáž)** mají vývody zespodu a věší se **nad** umyvadlo/dřez.
    - Modely **DAY U (spodní montáž)** mají vývody nahoře a pokládají se na zem/polici **pod** umyvadlo.
- **Pojistný ventil:** Na **modrý** přívod studené vody musíte našroubovat přiložený pojistný ventil (šipka na ventilu musí ukazovat směr toku vody do bojleru). Mezi ventil a bojler nesmí přijít žádný uzávěr.
- **Vysoký tlak:** Pokud tlak ve vašem řadu přesahuje 0,6 MPa (6 barů), musíte před pojistný ventil nainstalovat redukční ventil. [1]

🔌 První uvedení do provozu (Kritický krok)

1. Připojte flexibilní hadice (červená = teplá výstup, modrá = studená vstup).
2. Otevřete ventil studené vody na přívodu do bojleru.
3. Otevřete kohoutek **teplé vody** na vaší umyvadlové baterii.
4. Počkejte, až z baterie vytlačený vzduch přestane prskat a poteče **souvislý proud vody**.
5. **Teprve nyní** zapojte vidlici napájecího kabelu do elektrické zásuvky 230 V. *(Při zapojení „nasucho“ dojde k okamžitému spálení topného tělesa).*

🌡️ Nastavení teploty a provoz

- **Otočný termostat:** Nachází se na krytu bojleru. Otáčením po směru hodinových ručiček teplotu zvyšujete až do maxima 75 °C.
- **Světelná indikace:** Kontrolka svítí, když bojler aktivně nahřívá vodu. Po dosažení nastavené teploty zhasne.
- **Kapání z ventilu:** Během ohřevu je normální, že z odtokového otvoru pojistného ventilu odkapává voda (voda teplem zvětšuje svůj objem). Doporučuje se na ventil nasadit hadičku a svést ji do odpadu.

⚠️ První pomoc při problémech

- **Bojler vůbec nehřeje a nesvítí:** Pravděpodobně vyskočila havarijní tepelná pojistka (vypíná při 93 °C). Je nutné bojler odpojit ze sítě, sundat plastový kryt a pojistku mechanicky zamáčknout (červené tlačítko). Pokud vyskočí znovu, je vadný termostat.
- **Voda smrdí nebo má divnou barvu:** Je nutné vyměnit ochrannou hořčíkovou anodu. Výrobce nařizuje její kontrolu po 12 měsících provozu.