1. První uvedení do provozu (DŮLEŽITÉ)

- Nikdy nezapínejte bojler do zásuvky bez vody! Došlo by k okamžitému spálení topného tělesa.
- Postup napuštění:
    1. Otevřete uzávěr studené vody na přívodu do bojleru.
    2. Otevřete kohoutek teplé vody na vaší vodovodní baterii (např. v umyvadle).
    3. Počkejte, dokud z baterie nezačne téct plynulý proud vody bez vzduchových bublin.
    4. Kohoutek zavřete. Bojler je plný.
    5. Nyní můžete zapojit napájecí kabel do zásuvky 230 V.

2. Ovládání a nastavení teploty

Po zapojení se rozsvítí digitální dotykový panel.

- Zapnutí / Vypnutí: Stiskněte hlavní tlačítko napájení (Power) na panelu.
- Nastavení teploty: Pomocí šipek (nebo opakovaným stisknutím tlačítka termostatu) volíte cílovou teplotu vody. Displej standardně ukazuje aktuální teplotu vody uvnitř bojleru. Při nastavování bliká teplota požadovaná.

3. Zapnutí inteligentního režimu SMART

Bojler Verlo disponuje funkcí SMART, která první týden sleduje vaše spotřební návyky a následně ohřívá vodu efektivněji.

- Aktivace: Stiskněte tlačítko s nápisem SMART (nebo ikonou ozubeného kola / lístku podle verze panelu).
- Funkce: V tomto režimu bojler udržuje vodu na nižší úsporné teplotě a na maximum ji nahřeje jen v časech, kdy obvykle chodíte do sprchy.
- Deaktivace: Opětovným stisknutím tlačítka SMART se režim zruší a bojler začne trvale topit na vámi manuálně zvolenou teplotu.

4. Pravidelná údržba

- Pojistný ventil: Jednou za měsíc otočte páčkou/kolečkem pojistného ventilu, abyste ověřili, že není ucpaný vodním kamenem a správně odpouští tlak.
- Hořčíková anoda: Prodlouží životnost vnitřní nádrže. Výrobce doporučuje její kontrolu (případně výměnu autorizovaným servisem) jednou za 1 až 2 roky podle tvrdosti vaší vody.