1. První uvedení do provozu (Zásadní krok)

Nikdy nezapínejte bojler do zásuvky, dokud není zcela plný vody! Suchý provoz okamžitě zničí topná tělesa.

1. **Otevřete přívod** studené vody do bojleru.
2. **Otevřete kohoutek teplé vody** na jakékoli vaší vodovodní baterii (např. v umyvadle).
3. Nechte vodu téct, dokud nepřestane prskat vzduch a nepoteče **plynulý, silný proud vody**.
4. Kohoutek teplé vody zavřete. Bojler je nyní úspěšně napuštěn.
5. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky (230 V).

---

2. Nastavení topného výkonu

Model Mara umožňuje manuálně zvolit rychlost ohřevu podle toho, kolik topných těles zapnete. Na ovládacím panelu najdete mechanické spínače:

- **Režim 1000 W (Úsporný):** Zapnutý pouze první spínač. Vhodný, pokud nespěcháte nebo máte slabší jistič.
- **Režim 1500 W (Střední / ECO):** Zapnutý pouze druhý spínač. Vyvážený poměr mezi rychlostí a spotřebou.
- **Režim 2500 W (Maximální rychlost):** Zapnuté **oba spínače současně**. Bojler využije plný výkon obou těles a vodu nahřeje nejrychleji.

---

3. Regulace teploty vody

Teplota se ovládá jednoduše pomocí **otočného manuálního knoflíku** (kapilárního termostatu):

- **Otočením po směru hodinových ručiček** teplotu zvyšujete.
- **Maximální teplota ohřevu** je přibližně **75 °C**.
- **Světelná kontrolka:** Pokud bojler aktivně nahřívá vodu, kontrolka svítí. Jakmile voda dosáhne nastavené teploty na termostatu, kontrolka automaticky zhasne. Při poklesu teploty se ohřev opět sám sepne.

---

4. Pravidelná údržba pro dlouhou životnost

- **Pojistný ventil (součást balení):** Musí být namontován na vstupu studené vody. Jednou za měsíc s ním otočte, abyste vypláchli případný vodní kámen a ověřili, že správně funguje. Že z něj při ohřevu mírně odkapává voda, je zcela normální jev (vyrovnává se tím tlak).

- **Hořčíková anoda:** Vnitřek nádrže chrání sklokeramický povrch a hořčíková anoda. Aby vám platila pětiletá záruka na nádrž a bojler nezkorodoval, doporučuje se nechat anodu zkontrolovat nebo vyměnit každých 12 až 24 měsíců.