1. První uvedení do provozu (Zásadní krok)

Nikdy nezapínejte bojler do zásuvky, dokud není zcela naplněn vodou! Pokud by topná tělesa běžela na sucho, okamžitě se spálí.

1. Otevřete uzávěr studené vody na přívodním potrubí do bojleru.
2. Otevřete kohoutek teplé vody na jakékoli vaší vodovodní baterii (např. v umyvadle nebo sprše).
3. Nechte vodu téct tak dlouho, dokud z baterie nepřestane prskat vzduch a nepoteče plynulý a silný proud vody.
4. Kohoutek na vodovodní baterii zavřete. Bojler je nyní úspěšně napuštěn.
5. Zapojte síťový kabel ohřívače do elektrické zásuvky (230 V).

---

2. Volba topného výkonu (Tři režimy)

Na ovládacím panelu najdete mechanické spínače, kterými můžete regulovat, jak rychle se má voda ohřívat:

- Režim 1000 W (Úsporný): Zapnutý pouze první spínač. Ideální pro udržování teploty nebo v objektech se slabším jističem.
- Režim 1500 W (Střední / ECO): Zapnutý pouze druhý spínač. Vyvážený kompromis mezi spotřebou a rychlostí ohřevu.
- Režim 2500 W (Maximální rychlost): Zapnuté oba spínače současně. Bojler aktivuje obě topná tělesa najednou a ohřeje vodu v nejkratším možném čase.

---

3. Nastavení teploty vody

Teplota vody uvnitř dvou propojených nádrží se ovládá otočným mechanickým knoflíkem (kapilárním termostatem):

- Zvýšení teploty: Otáčejte knoflíkem po směru hodinových ručiček. Maximum je nastaveno na přibližně 80 °C.
- Světelná indikace: Během aktivního ohřevu svítí kontrolka. Jakmile voda dosáhne požadované teploty, termostat topná tělesa odpojí a kontrolka zhasne. Při odběru vody a poklesu teploty se ohřev automaticky znovu spustí.

---

4. Pravidelná údržba a bezpečnost

- Instalace pojistného ventilu: Je součástí balení a musí být namontován na vstupu studené vody. Při ohřevu z něj může odkapávat voda – jedná se o běžný projev rozpínání vody tlakem.
- Zkouška ventilu: Jednou měsíčně otočte páčkou či kolečkem pojistného ventilu, abyste vypláchli usazeniny vodního kamene a ověřili, že není zablokovaný.
- Hořčíková anoda: Vnitřní nádrž je chráněna bio-sklosmaltovým povrchem a hořčíkovými anodami. Pro zachování dlouhé životnosti a záruky se doporučuje provést kontrolu či výměnu anod každých 12 až 24 měsíců (podle tvrdosti vaší vody).