1. První uvedení do provozu (Zásadní krok)

Nikdy nezapínejte bojler do zásuvky, dokud není zcela naplněn vodou! I když má suché topné těleso, provoz bez vody by mohl způsobit přehřátí a poškození vnitřního smaltovaného povrchu Bioglass-Ceramic.

1. Otevřete uzávěr studené vody na přívodním potrubí do bojleru.
2. Otevřete kohoutek teplé vody na jakékoli vaší vodovodní baterii (např. v umyvadle nebo ve sprše).
3. Nechte vodu téct tak dlouho, dokud z baterie nepřestane syčet vzduch a nepoteče plynulý, silný proud vody.
4. Kohoutek na vodovodní baterii zavřete. Bojler je úspěšně napuštěn.
5. Zapojte síťový kabel do elektrické zásuvky (230 V).

---

2. Ovládání a nastavení teploty

Řada DryCore sází na maximálně spolehlivé mechanické ovládání. Výhodou je, že si pamatuje nastavení i po nečekaném výpadku proudu.

- Regulace teploty: Teplota se nastavuje pomocí velkého mechanického otočného kolečka, které se nachází na spodním krytu ohřívače.
- Maximální ohřev: Otáčením kolečka volíte požadovanou teplotu. Maximum je nastaveno na 75 °C.
- Indikace stavu:
    - Aktuální přibližný stav teploty v nádrži můžete sledovat na ručičkovém teploměru na přední straně pláště.
    - Během aktivního ohřevu svítí světelná kontrolka. Jakmile voda dosáhne navolené teploty, kontrolka zhasne. Při ochlazení vody se ohřev automaticky opět sepne.

---

3. Havarijní termostat (Ochrana proti přehřátí)

Bojler je vybaven bezpečnostním teplotním spínačem (tepelnou pojistkou). Pokud by selhal provozní termostat a teplota vody překročila přibližně 95 °C, havarijní termostat automaticky odpojí topné těleso od napájení.

- *Pokud bojler náhle přestal topit a kontrolka nesvítí, může být aktivovaná tato pojistka, kterou je nutné po ochlazení vody mechanicky zamáčknout pod spodním krytem (nebo kontaktovat servis).*

---

4. Pravidelná údržba

- Pojistný ventil (součást balení): Je naprosto klíčový a musí být namontován na vstupu studené vody (modrý kroužek). Jednou za měsíc otočte jeho páčkou, abyste vypláchli nečistoty a ověřili, že spolehlivě funguje. Drobný úkap vody z ventilu během ohřevu je správný (odchází tudíž přebytečný tlak z roztažnosti vody).
- Hořčíková anoda: I když suché těleso eliminuje nánosy kamene na samotném prvku, vnitřní ocelovou nádrž s porcelánovým povrchem Bioglass chrání proti korozi hořčíková anoda. Pro zachování pětileté záruky na nádrž doporučuje Thermex provést její kontrolu či výměnu každých 12 až 24 měsíců.