### 1. První uvedení do provozu (Zásadní krok)

Nikdy nezapínejte bojler do zásuvky, dokud není zcela plný vody! Suchý provoz by poškodil topná tělesa.

1. Otevřete přívod studené vody do bojleru.
2. Otevřete kohoutek teplé vody na vaší vodovodní baterii (např. v umyvadle nebo sprše).
3. Nechte vodu téct, dokud z baterie nepřestane prskat vzduch a nepoteče plynulý, silný proud vody.
4. Kohoutek teplé vody zavřete. Bojler je nyní úspěšně napuštěn.
5. Zapojte síťový kabel do elektrické zásuvky (230 V). Na kabelu se nachází bezpečnostní proudový chránič (RCD) – ujistěte se, že je zapnutý (svítí na něm kontrolka, případně stiskněte tlačítko RESET).

---

### 2. Ovládání a nastavení teploty

Model Tasso je vybaven digitálním displejem a ovládacím panelem.

- Zapnutí / Vypnutí: Stiskněte hlavní tlačítko napájení na panelu. Displej se rozsvítí a zobrazí aktuální teplotu vody uvnitř bojleru.
- Nastavení teploty: Pomocí ovládacích tlačítek (šipek nebo opakovaným stisknutím tlačítka termostatu) zvolte požadovanou teplotu vody. Maximum je standardně 75 °C. Při nastavování hodnota bliká, po chvíli nečinnosti displej opět zobrazí reálnou teplotu vody a bojler začne hřát.
- Ukazatel ohřevu: Na displeji svítí ikona ohřevu (např. symbol plamínku nebo topného tělesa). Jakmile voda dosáhne nastavené hodnoty, ikona zhasne.

---

### 3. Volba výkonu a inteligentní režim

Podle konkrétní revize panelu model Tasso umožňuje přepínat výkon a aktivovat úsporné funkce:

- Změna výkonu: Tlačítkem pro volbu výkonu můžete přepínat mezi úsporným ohřevem (využití jednoho topného tělesa) a rychlým ohřevem (Turbo režim, kdy běží obě topná tělesa současně na plný výkon).
- Funkce SMART (Inteligentní režim): Pokud stisknete tlačítko SMART, bojler přejde do samočinného režimu. První týden analyzuje, v jaké časy spotřebováváte nejvíce teplé vody. Následující týdny pak cíleně nahřívá vodu na maximum jen pro tyto časy, zatímco po zbytek dne udržuje úspornou teplotu. Tím výrazně snižuje spotřebu elektřiny.

---

### 4. Důležitá pravidla pro montáž

Bojler nabízí univerzální instalaci, ale musíte dodržet tato pravidla:

- Vertikální (svislá) montáž: Přívody vody (modrý a červený kroužek) směřují dolů.
- Horizontální (vodorovná) montáž: Bojler lze otočit na stěnu pouze tak, aby přívodní trubky směřovaly vlevo. Pokud byste ho otočili trubkami vpravo, bojler nebude správně fungovat a hrozí jeho poškození.

---

### 5. Údržba a bezpečnost

- Pojistný ventil: Musí být namontován na vstupu studené vody (modrý prstenec). Jednou za měsíc otočte jeho páčkou, abyste propláchli usazeniny a ověřili, že funguje. Odkapávání vody z ventilu během ohřevu je normální fyzikální jev (voda zvětšuje svůj objem a ventil odpouští přetlak).
- Nerezová nádrž (G.5): Vnitřní nádrž je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli, což zajišťuje dlouhou životnost. Přesto se doporučuje nechat jednou za 1 až 2 roky zkontrolovat stav vnitřku bojleru a vyčistit usazený vodní kámen, zejména pokud máte velmi tvrdou vodu.