

# Pokyny pro montáž a obsluhu zpětných ventilů GIACOMINI

## TYP: R622, R623, R624

Výrobky firmy GIACOMINI (se zavedeným systémem jakosti podle BS EN ISO 9001:1994), jsou již během výroby přísně kontrolovány a zkoušeny na nejmodernějších přístrojích, určených pro tento typ výrobků. U těchto výrobků byla provedena certifikace podle zákona č. 22/1997 Sb.. Výrobky splňují základní požadavky nařízení vlády č.178/1997 Sb. a jsou za podmínek obvyklého, nebo určeného použití bezpečné. Jako výhradní dovozce jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Certifikaci provedl Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Brno.

### **Návod:**

Zpětné ventily určené do rozvodů vody. Při montáži musí být dodržen směr proudění, vyznačený šipkou na těle ventilu.

### **Údržba:**

Součástí zpětných ventilů je sítko, které je třeba pravidelně kontrolovat a čistit.

### **Použití:**

Základní provozní tekutiny: voda (pitná ČSN 75 7111:1989, teplá užitková voda, topná voda),

Teplota okolí: 0°C až +100°C,

Provozní teplota média: 0°C až +110°C,

Průtok: jednosměrný

### **Záruka:**

- Pro záruku, výměnu a zrušení kupní smlouvy platí ustanovení Občanského zákoníku.
- Záruka se vztahuje na správnou funkci kohoutu po dobu stanovenou zákonem od data prodeje spotřebiteli.

### **Záruka se nevztahuje:**

- Na závady vzniklé neodbornou montáží a manipulací, neodborným zásahem a nedodržením návodu k obsluze.
- Na závady způsobené znečištěnou vodou a usazováním vodního kamene.

**Dovozce:** GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou