Návod k použití

Sada izolací k rekuperačním jednotkám řady HR100



Před lepením na rekuperaci je nutno povrch rekuperace odmastit. Potom z nastříhaného izolačního materiálu odstraňte šedou fólii a samolepící stranou přitiskněte na rekuperaci.



Pro lepší vzhled lze ještě dokoupit krycí fóliovou pásku na přelepení hran, viz obrázek.



03/2012

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3 http://www.regulus.cz
143 00 Praha 4 E-mail: obchod@regulus.cz