1) Výrobek: ROHOVÉ DOPOJENÍ ROZDĚLOVAČŮ

2) Typ: IVAR.AC 619
IVAR.AC 619 L



IVAR.AC 619



IVAR.AC 619 L

www.ivarcs.cz

3) Charakteristika použití:

- Rohové armatury pro vertikální dopojení rozdělovacích sestav.


4) Tabulka s objednacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	ROZMĚR
500528	IVAR.AC 619 L	1"
500523	IVAR.AC 619	1"

5) Základní technické a provozní parametry:

- maximální provozní tlak 10 bar
- maximální provozní teplota 120 °C
- závitové připojení 1" F x 1" M
- materiál: mosaz CW617N

6) Technický nákres a rozměry:



Kód	Typ	B	C	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
550523	AC 619	1"	CH 37	29,5	43,5	30	17,5
550528	AC 619 L	1"	CH 37	64,5	78,5	30	17,5

7) Poznámka:

- Před každým zprovozněním topného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření topného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenese zodpovědnost za závady funkčnosti způsobené nečistotami v systému.

8) Upozornění:

- Firma IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

www.ivarcs.cz