

1) Výrobek: MANOMETR RADIÁLNÍ

2) Typ: IVAR.MR 50
IVAR.MR 63



3) Charakteristika použití:

- Pro měření tlaku média v systémech vytápění.

4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	ROZSAH
MR50004BB	IVAR.MR 50	0 ÷ 4 bar
MR50006BB	IVAR.MR 50	0 ÷ 6 bar
MR50010BB	IVAR.MR 50	0 ÷ 10 bar
MR50016BB	IVAR.MR 50	0 ÷ 16 bar
MR63B04BB	IVAR.MR 63	0 ÷ 2,5 bar
MR63004BB	IVAR.MR 63	0 ÷ 4 bar
MR63006BB	IVAR.MR 63	0 ÷ 6 bar
MR63010BB	IVAR.MR 63	0 ÷ 10 bar
MR63016BB	IVAR.MR 63	0 ÷ 16 bar

5) Technické a provozní parametry:

- tlakový rozsah dle typu 0 ÷ 2,5 bar, 0 ÷ 4 bar, 0 ÷ 6 bar, 0 ÷ 10 bar, 0 ÷ 16 bar
- průměr 50 a 63 mm, průměr 80 mm na objednávku
- spodní připojení
- připojovací rozměr závitu vnější 1/4" M

6) Upozornění:

- Firma IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva publikace, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.