Návod na použití

RUČNÍ DOPLŇOVACÍ PUMPA S NÁDOBKOU 600 ml



Regulus

CZ
verze 1.0

POUŽITÍ

Pumpa je určena pro doplňování kapaliny do solárních a otopných systémů a pro dávkování čisticí nebo ochranné náplně otopných systémů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Základní charakteristika	
Pracovní kapalina	voda, voda-glykol (max. 1:1), čisticí a ochranné náplně otopných soustav
Objednací kód	**15 054**

Technické údaje	
Doplněný objem (jedno stlačení)	25 ml
Připojovací rozměry	G 3/4" vnitřní (převlečná matice)
Hlavní rozměry	275 x 210 x 240 mm
Hmotnost	2,5 kg

Materiály	
Tělo pumpy, pístek, matice	mosaz, niklované
Kulové kohouty	mosaz, niklované
Pružina	nerezavějící ocel
Pojistný kroužek	ocel
O-kroužky	EPDM 70
Zpětné ventily	HOSTAFORM
Koule se závitem (držadlo)	DUROPLAST
Nádobka na kapalinu	POLYPROPYLEN

PŘIPOJENÍ A PROVOZ RUČNÍ DOPLŇOVACÍ PUMPY S NÁDOBKOU

Při práci s pumpou je důležité, aby byla vždy **naplněna kapalinou**. **Pokud v ní zůstanou bublinky vzduchu, nebude fungovat.**

Nejdříve otevřete kulové kohouty na pumpě a naplňte nádobku. Nádobku dobře uzavřete a otočte s pumpou tak, aby výtlačný konec směřoval vzhůru viz obr. 1 a pumpujte, dokud z pumpy vystupují bublinky vzduchu.



obr. 1

Následně spojte pumpu s plněným systémem tak, aby byla ztráta kapaliny co nejmenší. Doplňte nádobku kapalinou.
Pumpováním doplňte systém a v případě potřeby doplňujte kapalinu do nádobky, aby se pumpa úplně nevyprázdnila.
Po dokončení plnění zavřete kohouty systému i pumpy. Pumpa může zůstat namontovaná k systému, aby bylo možné v případě potřeby kapalinu doplnit.V tomto případě doplňte nádobku kapalinou, aby se pumpa nezavzdušnila.

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz