www.regulus.cz

Sada příruby pro trubkový výměník a elektronické anody

Objednací kód: **21636**








Tab. 1: Přehled zásobníků teplé vody, pro které je sada určena

ZÁSOBNÍK	TRUBKOVÝ VÝMĚNÍK DO PŘÍRUBY
RDC 300	0,94 m^2
R2DC 300	0,94 m^2

Pozn.: Pokud není v tomto seznamu váš zásobník, není pro něj tato sada určena. Zkontrolujte objednací kód sady.

Schéma zapojení:



LEGENDA:

POZICE	NÁZEV
1	Trubkový výměník 0,94 m2
2	Příruba pro trubkový výměník
3	Anoda elektronická délky **750 mm**
4	Zásobník TV s el. topným tělesem
5	Vsuvka (redukce) G 5/4"x1/2" (vnější/vnitřní)
6	Kabel pro připojení elektronické anody (délka 2 m)
7	Elektronika pro titanovou anodu ACES
8	Indikátor bezchybného provozu (svítí **ZELENĚ**) a poruchy (svítí **ČERVENĚ**)

DŮLEŽITÉ! Správné zapojení a indikace bezchybného provozu je <u>podmínkou</u> záruky zásobníku!

Postup:

1. Vyjměte ze zásobníku všechny hořčíkové anody.
2. Vyměňte přírubu na zásobníku za přírubu pro trubkový výměník dodanou v této sadě. Do příruby předem namontujte trubkový výměník.
3. Podle schématu osaďte elektronickou anodu. Aktivní (tmavý) konec anody se nesmí dotýkat kovových částí zásobníku – bližší informace v přiloženém návodu k elektronice ACES.
4. Propojte elektroniku ACES a elektronickou anodu dodaným propojovacím kabelem.
5. Konec kabelu elektroniky ACES osazený očkem připojte k uzemnění zásobníku.
6. Před zapojením elektroniky do zásuvky 230 V / 50 Hz napusťte zásobník vodou a zkontrolujte těsnost.
7. Zapojte elektroniku do zásuvky 230 V / 50 Hz.
8. Indikátor bezchybného chodu musí svítit **ZELENĚ**, pokud svítí **ČERVENÁ** barva, odpojte elektroniku od napájení a postupujte dle návodu k elektronice ACES

©2025 Vyhrazujeme si právo na chyby, změny a zlepšení bez předchozího oznámení.

07/2025

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

www.regulus.cz

Sada příruby pro trubkový výměník a elektronické anody

Objednací kód: **21637**








Tab. 1: Přehled zásobníků teplé vody, pro které je sada určena

ZÁSOBNÍK	TRUBKOVÝ VÝMĚNÍK DO PŘÍRUBY
R0BC 200	0,94 m^2
R2BC 200	0,94 m^2
R0BC 300	0,94 m^2
RBC 300	0,94 m^2
R2BC 300	0,94 m^2

Pozn.: Pokud není v tomto seznamu váš zásobník, není pro něj tato sada určena. Zkontrolujte objednací kód sady.

Schéma zapojení:



LEGENDA:

POZICE	NÁZEV
1	Trubkový výměník 0,94 m^2
2	Příruba pro trubkový výměník
3	Anoda elektronická délky **500 mm**
4	Zásobník TV s el. topným tělesem
5	Vsuvka (redukce) G 5/4"x1/2" (vnější/vnitřní)
6	Kabel pro připojení elektronické anody (délka 2 m)
7	Elektronika pro titanovou anodu ACES
8	Indikátor bezchybného provozu (svítí **ZELENĚ**) a poruchy (svítí **ČERVENĚ**)

DŮLEŽITÉ! Správné zapojení a indikace bezchybného provozu je podmínkou záruky zásobníku!

Postup:

1. Vyjměte ze zásobníku všechny hořčíkové anody.
2. Vyměňte přírubu na zásobníku za přírubu pro trubkový výměník dodanou v této sadě. Do příruby předem namontujte trubkový výměník.
3. Podle schématu osaďte elektronickou anodu. Aktivní (tmavý) konec anody se nesmí dotýkat kovových částí zásobníku – bližší informace v přiloženém návodu k elektronice ACES.
4. Propojte elektroniku ACES a elektronickou anodu dodaným propojovacím kabelem.
5. Konec kabelu elektroniky ACES osazený očkem připojte k uzemnění zásobníku.
6. Před zapojením elektroniky do zásuvky 230 V / 50 Hz napusťte zásobník vodou a zkontrolujte těsnost.
7. Zapojte elektroniku do zásuvky 230 V / 50 Hz.
8. Indikátor bezchybného chodu musí svítit **ZELENĚ**, pokud svítí **ČERVENÁ** barva, odpojte elektroniku od napájení a postupujte dle návodu k elektronice ACES

©2025 Vyhrazujeme si právo na chyby, změny a zlepšení bez předchozího oznámení.


07/2025

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

www.regulus.cz

Sada příruby pro trubkový výměník a elektronické anody

Objednací kód: **21648**




Tab. 1: Přehled zásobníků teplé vody, pro které je sada určena

ZÁSOBNÍK	TRUBKOVÝ VÝMĚNÍK DO PŘÍRUBY
RBC 200	0,94 m^2

Pozn.: Pokud není v tomto seznamu váš zásobník, není pro něj tato sada určena. Zkontrolujte objednací kód sady.

Schéma zapojení:



LEGENDA:

POZICE	NÁZEV
1	Trubkový výměník 0,94 m2
2	Příruba pro trubkový výměník
3	Anoda elektronická délky **350 mm**
4	Zásobník TV s el. topným tělesem
5	Vsuvka (redukce) G 5/4"x1/2" (vnější/vnitřní)
6	Kabel pro připojení dvou elektronických anod (délka 2 m)
7	Elektronika pro titanovou anodu ACES
8	Indikátor bezchybného provozu (svítí **ZELENĚ**) a poruchy (svítí **ČERVENĚ**)

DŮLEŽITÉ! Správné zapojení a indikace bezchybného provozu je <u>podmínkou</u> záruky zásobníku!

Postup:

1. Vyjměte ze zásobníku všechny hořčíkové anody.
2. Vyměňte přírubu na zásobníku za přírubu pro trubkový výměník dodanou v této sadě. Do příruby předem namontujte trubkový výměník.
3. DPodle schématu osaďte elektronickou anodu. Aktivní (tmavý) konec anody anod se nesmí dotýkat kovových částí zásobníku – bližší informace v přiloženém návodu k elektronice ACES.
4. Propojte elektroniku ACES a elektronickou anodu dodaným propojovacím kabelem.
5. Konec kabelu elektroniky ACES osazený očkem připojte k uzemnění zásobníku.
6. Před zapojením elektroniky do zásuvky 230 V / 50 Hz napusťte zásobník vodou a zkontrolujte těsnost.
7. Zapojte elektroniku do zásuvky 230 V / 50 Hz.
8. Indikátor bezchybného chodu musí svítit **ZELENĚ**, pokud svítí **ČERVENÁ** barva, odpojte elektroniku od napájení a postupujte dle návodu k elektronice ACES

©2025 Vyhrazujeme si právo na chyby, změny a zlepšení bez předchozího oznámení.

07/2025

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz