









Swiss
Aqua
Technologies

Instalační návod
Inštalacný návod
Mounting Instruction
Montageanleitung
Инструкция по установке


SIKOTEXD100CRT
SIKOTEXD120CRT
SIKOTEXD140CRT









A 2X 	B 1X 	C 4X ST4X30 	D 2X 	E 6X ST4X40 	F 6X 	G-1 1X 	G-2 1X 	H 2X 	I 1X
J 1X 	K 1X 	L 1X 	M-1 1X 	M-2 1X 	N 3X 	O 2X 	P 1X 	Q 4X ST4X20 	R 1X
S 1X 	T 1X 	U 1X 	V 1X 						


Změna dispozice dveří



Poznámka: Vnitřní strana koutu
- Easy Clean






2






3


	A(mm)
SIKOTEXD100CRT	970~1010
SIKOTEXD120CRT	1170~1210
SIKOTEXD140CRT	1370~1410




4




5



⑥





⑦





8





Poznámka: Vnitřní strana koutu
- Easy Clean






Zprvé stlačit pojistku nahoru
a poté otočit dovnitř o 90°









9












10



11










	A(mm)
SIKOTEXP80CRT / SIKOTEXL80CRT	771~791
SIKOTEXP90CRT / SIKOTEXL90CRT	871~891
SIKOTEXP100CRT / SIKOTEXL100CRT	971~991
SIKOTEXD100CRT	971~991




	B(mm)
SIKOSTENATEXD80	769~789
SIKOSTENATEXD90	869~889
SIKOSTENATEXD100	969~989

SIKOTEXD120CRT	1171~1191
SIKOTEXD140CRT	1371~1391






Poznámka: Vnitřní strana koutu
- Easy Clean

②



③



④

