PM100CZ

Popis


Svorkovnice PM100CZ slouží k jdnoduchému propojení termostatů s termoelektrickými hlavami.
Na svorkovnici lze připojit 8 termostatů. Pokud nejsou obsazeny všechny pozice termostatů a je potřeba ovládat více hlav z jednoho termostatu, použijeme pružinové svorky na propojení sousedících svorek termoelektrických hlav.
Dodané pružinové spojky se v požadované poloze musí zastrčit až na doraz.

Technická data:

Určeno pro max. 8 termostatů
max. průřez kabelu 4 mm²
max. provozní napětí 230V

UPOZORNĚNÍ
Instalaci a elektrické připojení musí provádět pouze kvalifikovaná osoba, v souladu s bezpečnostními předpisy a ustanovením zákona a po důkladném prověření napětí, který se musí rovnat předepsanému.

Zde uvedené schéma zapojení platí pro termostaty s beznapěťovými kontakty relé







Pružinová spojka

Další informace
Pro více informací navštivte web www.giacomini.cz nebo kontaktujte naše technické oddělení: (+420) 483 736 060 - 2 info@giacomini.cz. Údaje a návody v této publikaci jsou pouze informativní. Společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o., má právo je kdykoliv bez upozornění změnit z technických nebo komerčních důvodů. Zde uveřejněné informace nezbavují uživatele povinnosti dodržovat příslušné předpisy a zákony při provádění instalací.
GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, Česká republika

PM100CZ

Popis


Svorkovnice PM100CZ slouží k jdnoduchému propojení termostatů s termoelektrickými hlavami.
Na svorkovnici lze připojit 8 termostatů. Pokud nejsou obsazeny všechny pozice termostatů a je potřeba ovládat více hlav z jednoho termostatu, použijeme pružinové svorky na propojení sousedících svorek termoelektrických hlav.
Dodané pružinové spojky se v požadované poloze musí zastrčit až na doraz.

Technická data:

Určeno pro max. 8 termostatů
max. průřez kabelu 4 mm²
max. provozní napětí 230V

UPOZORNĚNÍ
Instalaci a elektrické připojení musí provádět pouze kvalifikovaná osoba, v souladu s bezpečnostními předpisy a ustanovením zákona a po důkladném prověření napětí, který se musí rovnat předepsanému.

Zde uvedené schéma zapojení platí pro termostaty spínající napětí







Pružinová spojka

Další informace
Pro více informací navštivte web www.giacomini.cz nebo kontaktujte naše technické oddělení: (+420) 483 736 060 - 2 info@giacomini.cz. Údaje a návody v této publikaci jsou pouze informativní. Společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o., má právo je kdykoliv bez upozornění změnit z technických nebo komerčních důvodů. Zde uveřejněné informace nezbavují uživatele povinnosti dodržovat příslušné předpisy a zákony při provádění instalací.
GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, Česká republika