




## **Ariston Net** **Rychlé uvedení do provozu**

**pro výrobky**  
**VELIS Wi-Fi, QUADRIS Wi-Fi**



**ARISTON NET**

# 1. VYTVOŘENÍ ÚČTU A PŘÍSTUP



## CZ Vytvoření účtu a přístup

- Stáhněte si zdarma aplikaci z „Apple store“ nebo z „Google Play“.
- Klikněte na „VYTVOŘIT ÚČET“ a vyplňte jednotlivá pole. Otevřete e-mail od Ariston NET a kliknutím na propojení potvrďte váš účet.
- Přihlaste se do Ariston NET, klikněte na „PŘIDAT“ kvůli přidání výrobku k vašemu účtu a postupujte dle postupu s průvodcem. Pro usnadnění následujících kroků se doporučuje umožnit autorizace požadované aplikací. Zkontrolujte, zda je vaše připojení Wi-Fi stabilní.
- Rozhodněte se, zda chcete připojit výrobek nyní, nebo zda je již online.

## SK Vytvorenie účtu a prístup

- Stiahnite si zdarma aplikáciu z „Apple store“ alebo z „Google Play“.
- Kliknite na „VYTVOŘIT ÚČET“ a vyplňte jednotlivé polia. Otvorte e-mail od Ariston NET a kliknutím na prepojenie potvrďte váš účet.
- Prihláste sa do Ariston NET, kliknite na „PŘIDAT“ kvůli pridaniu výrobku k vašmu účtu a postupujte podľa postupu so sprievodcom. Pre uľahčenie nasledujúcich krokov sa odporúča umožniť autorizácie požadované aplikáciou. Skontrolujte, či je vaše pripojenie Wi-Fi stabilné.
- Rozhodnite sa, či chcete pripojiť výrobok teraz, alebo či už je online.

# 2. VYTVOŘENÍ ÚČTU A PŘÍSTUP




## CZ Zahájení postupu připojení výrobku

- Stiskněte tlačítko Wi-Fi na výrobku pro zapnutí Wi-Fi (LED Wi-Fi bude pomalu blikat)
- Znovu stiskněte tlačítko Wi-Fi na výrobku na dobu 5 sekund pro zahájení postupu konfigurace sítě (LED Wi-Fi bude rychle blikat)

## SK Zahájenie postupu pripojenia výrobku

- Stlačte tlačidlo Wi-Fi na výrobku kvôli zapnutiu Wi-Fi (LED Wi-Fi bude pomaly blikat)
- Znovu stlačte tlačidlo Wi-Fi na výrobku na dobu 5 sekúnd kvôli zahájeniu postupu konfigurácie siete (LED Wi-Fi bude rýchlo blikat)

# 3. VYTVOŘENÍ ÚČTU A PŘÍSTUP



## CZ Konfigurace Wi-Fi

- Potvrďte zahájení postupu připojení výrobku.
- V aplikaci potvrďte požadavek na připojení k síti vytvořený výrobkem („Remote Gw Thermo“).
- Zvolte síť Wi-Fi a zadejte heslo. Když se nejedná o domovou Wi-Fi, zvolte tu správnou ze seznamu.


**UPOZORNĚNÍ:** výrobek se připojí pouze k sítím Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz.

## SK Konfigurácia Wi-Fi

- Potvrďte zahájenie postupu pripojenia výrobku
- V aplikácii potvrďte požiadavku na pripojenie k sieti, vytvorenú výrobkom („Remote Gw Thermo“)
- Zvoľte sieť Wi-Fi a zadajte heslo. Keď sa nejedná o domovú Wi-Fi, zvoľte tú správnu zo zoznamu.

**UPOZORNENIE:** výrobok sa pripája len k sieťam Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz.

## 4. REGISTRACE VÝROBKU




### **CZ** Registrace výrobku

- Když je nabídnuta adresa nesprávná, zadejte tu správnou prostřednictvím lupy nebo přesunutím kurzoru do správné polohy.
- Zvolte název pro váš výrobek, například „Máriův dům“.

### **SK** Registrácia výrobku

- Keď je ponúknutá adresa nesprávna, zadajte tú správnu prostredníctvom lupy alebo presunutím kurzora do správnej polohy.
- Zvoľte názov pre váš výrobok, napríklad „Máriov dom“.

## 5. DOKONČENÍ REGISTRACE



### **CZ** Dokončení postupu

Postup je úspěšně dokončen, když:

- aplikace zobrazí informaci o úspěšném dokončení daného postupu.
- LED Wi-Fi svítí stálým světlem.

### **SK** Dokončenie postupu

Postup je úspešne dokončený, keď:

- aplikácia zobrazí informáciu o úspešnom dokončení daného postupu.
- LED Wi-Fi svieti stálym svetlom.

✉ [info.connectivity@ariston.com](mailto:info.connectivity@ariston.com)

**ariston.com**

ARISTON CZ s.r.o

Prosecká 851/64, 190 00 PRAHA, [www.ariston.com/cs-cz/](http://www.ariston.com/cs-cz/)

Gen. M. R. Štefánika 6670/19, 911 01 TRENČÍN [https://www.ariston.com/sk-sk/](http://www.ariston.com/sk-sk/)